



简介

感谢您购买Extech 365515 防水型秒表，该款仪表有分段计时，比赛监控，闹钟和时钟功能。秒表的误差为每24小时±3秒。如精心使用，可保证多年的可靠使用。

操作

正常模式

1. 在正常模式中显示小时/分钟/秒和周几。
2. 按住分段计时/重置按钮，查看闹钟时间。
3. 要开启或关闭闹钟功能，应在按下分段计时/重置按钮的同时按下启动/停止按钮（在闹钟启动时显示屏右上方显示闹铃图标）。
4. 按住启动/停止按钮，查看日历月和日历日。

秒表模式（从正常模式中按下模式按钮进入该模式）。

在首次进入秒表模式时，SU-FR-SA图标将闪烁。

A. 经时计时器

1. 按下启动/停止按钮启动（SU-SA 图标闪烁）
2. 按下启动/停止按钮停止（SU-FR-SA 图标闪烁）
3. 按下启动/停止按钮重新启动
4. 按下启动/停止按钮停止
5. 按下分段计时/重置按钮重置显示屏。按下模式键返回到正常模式。

B. 分段计时器

1. 按下启动/停止按钮启动（SU-SA 图标闪烁）
2. 按下分段计时/重置按钮进行分段计时（SU-TH-SA 图标闪烁）
3. 按下分段计时/重置按钮退出分段计时（SU-SA 图标闪烁）
4. 按下启动/停止按钮停止（SU-FR-SA 图标闪烁）
5. 按下分段计时/重置按钮重置显示屏。按下模式键返回到正常模式。

C. 比赛计时器

1. 按下启动/停止按钮启动（SU-SA 图标闪烁）
2. 按下分段计时/重置按钮进行分段计时（SU-TH-SA 图标闪烁）
3. 按下启动/停止按钮停止（SU-TH-FR-SA 图标闪烁）
4. 按下分段计时/重置按钮退出分段计时（SU-FR-SA 图标闪烁）
5. 按下分段计时/重置按钮重置显示屏。按下模式键返回到正常模式。

注意：同时按下三个按钮可重置到经时计时器模式。

设置日期和时间（在正常模式中按下模式按钮三次可进入该模式）

按下分段计时/重置按钮，翻卷到可编程设置的字段。数位闪烁，表示已做好编辑准备。用启动/停止按钮编辑闪烁位。在设置小时，分钟和秒时，可以按下启动/停止按钮把所选的位重置为0，按住该按钮进行快速翻卷。小时位将翻转经过A（上午），P（下午）和H（24小时时钟）。按下模式按钮返回到正常操作。

闹钟设置（在正常模式中按下模式按钮两次可进入闹钟设置）

1. 在进入闹钟设置模式后，小时指针和M0图标将闪烁。
2. 按下停止/启动按钮修改小时值。该步骤将激活闹钟，显示闹钟图标（在液晶显示屏右上角的闹铃图标）。
3. 按下分段计时/重置选择分钟。
4. 按下停止/启动增加分钟值。
5. 按下模式保存闹钟设置，返回到时间显示。
6. 要激活闹钟，应按照“正常模式”一节第三步的指示操作。请注意，闹钟时间的设置将采用在“设置日期和时间”时编程设定的AM，PM或H模式。

懒人功能和停止闹铃

在闹钟铃声响起时，按下启动/停止按钮。将开始5分钟的打盹期间。如果要停止闹铃，不设置打盹时间，在闹钟铃声响起后，应按下分段计时/重置按钮。

整点报时（秒表每隔一小时进行整点报时）

要启动整点报时，应按住分段计时/重置按钮，然后按下模式（继续按住分段计时/重置按钮），直到在液晶显示屏上方显示周几。要关闭整点报时，应按下模式（继续按住分段计时/重置按钮），直到周几显示值消失。

背光灯

按下灯光按钮激活背光。背光将停留4秒钟，然后自动关闭。

更换电池

这款秒表使用LR-44或A-76碱性按钮电池。必须拧下秒表后面的十字头螺丝，打开秒表，然后取出电池。建议由合格的技术人员更换电池。电池寿命一般是一年。

Copyright © 2013-2017 FLIR Systems, Inc.

版权所有，禁止全部或部分复制。

www.extech.com