



目录

<i>林</i> 入	
间)「	
を馬信息戸明	4
坏境信息-发旧产品的回收利用	
探作页	5
机械维护人员:	5
电气维护人员:	5
行ち	6
安全性	
安全的坏境	
安全的人机岕面	
一般安全寸则	8
打印机描述 入切图	9
分解图	
备忤清里	25
史	
所憲上具	
步骤 1 废卞盒-Cl010222	
步骤 2 围护侧面 Cl010214- CP011605	
步骤 3 LCD 控制面板(带线缆) S10086- S10192	
步骤 4-A 上运卡器 S10123-S10124-S10190-S10190	
步骤 4-B 出卡托盒送卡器 S10123-S10124-S10190-S10191	
步骤 5 送卡器皮带配件 S10092	
步骤 6 皮带收紧上具 S10094	
步骤 7 晋通电机 S10097 (送卡器)	
步骤 8 围护底座 SE010146- SE010476	
步骤 9 翻转传感器 S10121	
步骤 10 色带制动套件- S10093	
步骤 11 输送带套件 S10091	62
步骤 12 色带探测套件 S10087	
步骤 13 步进/送卡器电机 S10098	68
步骤 14 翻转模块 S10128	69
步骤 15 清洁辊 S10122	
步骤 16 输入/输出接口板 Cl010322- Cl011598	74
步骤 17 围护底板 SE010079- SE010474	
步骤 18 主板 USB 以太网接口 S10114	
步骤 19 晋通电机 S10097 (UP AND DOWN)	
步骤 20 晋通电机 S10097 (色带)	
步骤 21 步进电机 S10096	
步骤 22 打印头辊组件 S10099	
步骤 23 柔性传感器套件 S10088	
步骤 24 打印头 (KPE) S10084	
步骤 25 色带传感器 S10089	
歩骤 26 周护圭 CI010205- CI011595	
步骤 2/ 围伊祖 CI010206- CI011596	
步骤 28 风扇套件 S10100	
步骤 29 打印头线缆 S10085	
步骤 30 打印头托架 S10138	

步骤 32. 压力杆弹簧、CP010251. 127 步骤 33. 压力辊。CP009003 128 少骤 34. 短棍。CP009002 130 步骤 34. 短棍。CP009002 133 步骤 36. 上下支架电机、S10206 138 步骤 37. 打印头托架锁 CP010189 及压力弹簧 CP003046 138 步骤 38. 送卡器板。CP010351 141 清洁步骤 142 打印机日常清洁 143 高级清洁 147 打印从日常清洁 143 高级清洁 147 打印机力常清洁 156 清洁清洁辊 156 方言清洁裙 161 与打印机运行 162 如何通过 Evols 打印中心与打印机进行通信 162 如何通过 Evols 打印中心与打印机进行通信 168 所有性感出問时傳送程序 168 所有性感出問的命令 168 所有性感出問的命令 168 所有性感出問命令 170 放心的作用 处与打印机进行通信 168 打印机中令 169 打印机中令 170 数磁情师会 169 打印机中令 170 女师的小会 169 打印机中令 170 支援电子标频器 </th <th>步骤 31- 选件辊- CP009001</th> <th></th>	步骤 31- 选件辊- CP009001	
步骤 33 压力键、CP009002 128 步骤 35 推进导播。SE010268 / 推进导槽弹簧 - CP010720 133 步骤 36 上下支架电机-S10206 136 步骤 37 打印头托架桥-CP010189 及压力弹簧 - CP003046 138 步骤 38 达卡器板 - CP010351 141 清洁 清洁 143 清店湾洁 143 高级清洁 147 打印以用常清洁 153 高级清洁 147 打印以通信 161 与打印机通信 162 如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信 163 如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信 163 如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信 168 斯有传感器同时调整程序 168 斯有代極感覺同时調整程序 168 斯有代極器目時调整程序 169 如何打印技术测试卡 170 为Windows 升级固件 171 和 低 上升级固件 171 和 低 上升级固件 177 1 概述 177 <t< td=""><td>步骤 32- 压力杆弹簧- CP010251</td><td></td></t<>	步骤 32- 压力杆弹簧- CP010251	
步骤 34-短霉-CP009002. 130 步骤 35-推进导槽。SE010266 / 推进导槽弹簧-CP010720. 133 步骤 37-扩印头托架镜-CP010189 及压力弹簧-CP003046. 138 步骤 38-送卡器根-CP010351. 141 清洁房雪 142 打印机日常清洁 143 高级清洁 147 打印机日常清洁 143 高级清洁 147 打印机日常清洁 143 高级清洁 147 打印机面常 142 打印机口常清洁 153 手动清洁 156 清洁清洁辊 161 与灯印机通信 162 如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信 162 如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信 168 打印机命令 168 打印机命令 168 打印机命令 169 如何可印技术测试卡 170 方做indows 升级固件 170 如何可印技术测试卡 170 方做L的傳電 175 接触上方像圆件 177 其他 144 177 支援上的傳電 177 支援上的國 177 其後 179	步骤 33- 压力辊- CP009003	
歩曜 35-推进导播。SE010266/推进导播弹簧-CP010720	步骤 34- 短辊- CP009002	
步骤 36 上下支架电机、S10206 136 步骤 37 打印头托架锁、CP010189 及压力弹簧-CP003046 138 步骤 38 送卡器板-CP010351 141 清洁步骤 142 打印机日常清洁 143 高级清洁 147 打印头清洁 153 手动清洁 156 清洁清洁幅 161 与打印机通信 162 如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信 163 如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信 165 j調整代感器向命令 168 所有传感器同时调整程序 168 打印机命令 169 如何打印技术测试卡 170 为 Windows 升级固件 171 在 Mac 上升级固件 173 提牧上的端口 176 更换日部件 177 1 板速 177 1 板速 177 1 板速 177 2 更换电子部件 181 更换打印头 182 测试编码选项 183 磁条编码器 184 应带像裂磁 183 磁条编码器 184 如何打印 183 黄敏上的端口 184 西方像和云 187 <t< td=""><td>步骤 35- 推进导槽- SE010268 / 推进导槽弹簧- CP010720</td><td></td></t<>	步骤 35- 推进导槽- SE010268 / 推进导槽弹簧- CP010720	
步骤 37. 打印头托架锁- CP010189 及压力弹簧- CP003046 138 步骤 38. 送卡器板- CP010351 141 清洁步骤 142 打印机日常清洁 143 高级清洁 147 打印以清洁 153 手动清洁 156 清洁清洁辊 161 与打印机通信 162 如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信 163 如何用 Mac 与打印机进行通信? 165 调整传感器的时调整程序 166 订印机命令 169 如何打印技术测试卡 170 为Windows 升级固件 171 杠 在 Lac 上升级固件 171 在 Mac 上升级固件 176 更换电子部件 177 1 報送 177 2 更换电子部件 178 3 关键情况 179 要换打印头 182 测试编码选项 183 或备编码型 184 西片燈軸式 184 西片燈軸式 184 西小燈車 184 西小貨車 184 西小貨車 184 西小貨車 184 西小貨車 184 西小貨車 184 西小貨車	步骤 36- 上下支架电机- S10206	
步骤 38- 送卡器板- CP010351	步骤 37- 打印头托架锁- CP010189 及压力弹簧- CP003046	
清洁步骤 142 打印机日常清洁 143 高级清洁 147 打印头清洁 153 手动清洁 156 清洁清洁辊 161 与打印机通信 162 如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信 163 如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信 163 如何通信 162 如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信? 165 调整传感器的命令 168 所有作感器同时调整程序 168 打印机命令 169 如何打印技术测试卡 170 力 Windows 升级固件 171 在 Mac 上升级固件 171 在 Mac 上升级固件 175 互換电子部件 177 1 概述 177 2 摸換电子组件守则 176 更換电子部件 177 1 概述 177 2 摸換电子组件守则 178 3 关键情况 181 更执打印头 182 测试输码选项 182 则试输码选问 182 则试输码选问 183 应希斯酮 180 或端编码递 184 芯片接触式卡的编码 180 如電量 <td< td=""><td>步骤 38- 送卡器板- CP010351</td><td>141</td></td<>	步骤 38- 送卡器板- CP010351	141
打印机日常清洁 143 高级清洁 147 打印头清洁 156 清洁清洁辊 156 清洁清洁辊 161 与打印机通信 162 如何通过 Evois 打印中心与打印机进行通信 163 如何通过 Evois 打印中心与打印机进行通信? 165 调整传感器向命令 168 所有作感器同时调整程序 168 打印机命令 169 如何打印技术测试卡 170 为 Windows 升级固件 171 在 Mac 上升级固件 173 其板上的传感器 175 其板上的传感器 177 1 個迷 177 1 個迷 177 2 更换电子部件 176 更换电子部件 177 1 個迷 177 1 個迷 177 1 個迷 177 2 更换电子组件空则 178 3 关键情况 181 更执知微微 182 测试编码选项 183 磁条编码器 184 芯片接触式卡的编码 187 如果主板 184 四月前的编码 184 四月前的编码 184 四月前日 190 <	清洁步骤	142
高级清洁 147 打印以清洁 153 手动清洁 156 清洁清洁辊 161 与打印机通信 162 如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信 163 如何用 Mac 与打印机进行通信? 165 调整传感器的命令 168 所有传感器同时调整程序 168 打印机命令 169 如何打印技术测试卡 170 为 Windows 升级固件 171 在 Mac 上升级固件 173 捞性枝上的传感器 175 夏换电子部件 176 夏换电子部件 177 1 概述 177 2 更换电子组件守则 176 夏换电子组件守则 178 3 关键情况 179 更换主板 181 更找打叩头 182 测试编码选项 184 芯片接触式卡的编码 187 故障排除 184 芯片接触式卡动编 181 更执打叩动编 181 更加载证卡故障 191 打印故障 191 和電证本故障 191 如同政障 191 如何 192 如後後端四章 193	打印机日常清洁	
打印头清洁	高级清洁	
手动清洁 156 清洁清洁辊 161 与打印机通信 162 如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信 163 如何用 Mac 与打印机进行通信? 165 调整传感器向时调整程序 168 所有传感器同时调整程序 168 打印机命令 169 如何打印技术测试卡 170 为 Windows 升级固件 171 在 Mac 上升级固件 171 在 Mac 上升级固件 173 接住板上的传感器 175 主板上的靖回 176 夏換电子部件 177 1 概述 177 2 更换电子组件守则 176 夏換打印头 178 3 关键情况 177 2 更换电子组件守则 178 3 关键情况 179 更换主板 181 國试编码器 184 芯片接触式卡的编码 187 如常操輸 188 色带撕裂故障 189 加载证卡故障 190 磁性编码数 191 打印故障 192 偏移调整 192 個者 調整 193	打印头清洁	
清洁清洁辊 161 与打印机通信	手动清洁	
与打印机通信 162 如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信 163 如何用 Mac 与打印机进行通信? 163 调整传感器的命令。 168 所有传感器同时调整程序 168 打印机命令。 169 如何打印技术测试卡 169 如何打印技术测试卡 170 为 Windows 升级固件 171 在 Mac 上升级固件 173 接性板上的传感器 175 主板上的考慮器 177 1 概述 177 1 概述 177 1 概述 177 1 概述 177 2 更换电子组件守则 176 更换电子组件守则 177 1 概述 177 2 更换电子组件守则 178 3 关键情况 179 更换主板 181 更换打印头 182 测试编码选项 183 磁条编码器 184 应片接触式卡的编码 187 放摩排除 183 色带撕裂故障 184 应片接触式卡的编码 183 磁条编码器 184 色带撕裂故障 189 加载证卡故障 190 磁带線 191 <td>清洁清洁辊</td> <td></td>	清洁清洁辊	
如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信 163 如何用 Mac 与打印机进行通信? 165 调整传感器的命令 168 所有传感器同时调整程序 168 打印机命令 169 如何打印技术测试卡 170 为 Windows 升级固件 171 在 Mac 上升级固件 173 技性扳上的传感器 175 支板上的线配器 177 1 概述 177 1 概述 177 1 概述 177 1 概述 177 2 更换电子部件 177 1 概述 177 2 更换电子组件守则 178 3 关键情况 179 更换主扳 181 更换打印头 182 测试编码选项 183 磁条编码器 184 芯片/接触式卡的编码 187 如载证卡故障 180 加载证卡故障 190 磁线编码 184 西方/接触式卡的编码 187 黄袋描码 189 加载证卡故障 190 磁线编码 191 如電编码 191 如電 192 価格%调整 193 <t< td=""><td>与打印机通信</td><td></td></t<>	与打印机通信	
如何用 Mac 与打印机进行通信? 165 调整传感器的命令 168 所有传感器同时调整程序 168 打印机命令 169 如何打印技术测试卡 170 力 Windows 升级固件 170 方 Windows 升级固件 171 在 Mac 上升级固件 173 挤性板上的传感器 175 主板上的端 177 2 更换电子部件 177 1 概述 177 2 更换电子部件 177 3 关键情况 177 2 更换电子组件守则 178 3 关键情况 179 更换主板 181 更换打印头 182 测试编码选项 183 磁紧编码器 184 芯片/接触式卡的编码 187 如戰证卡故障 180 如戰 182 血 184 芯片/接触式卡的编码 187 如戰 180 如戰 190 磁性编码故障 191 如戰 192 偏移调整 193 在网上 193	如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信	
调整传感器的命令	如何用 Mac 与打印机进行通信?	
所有传感器同时调整程序 168 打印机命令 169 如何打印技术测试卡 170 为 Windows 升级固件 171 在 Mac 上升级固件 173 接性板上的传感器 175 支板上的 端面 175 支板上的 端面 175 支板上的传感器 177 1 概述 177 2 更换电子部件 177 1 概述 177 2 更换电子组件守则 178 3 关键情况 179 更换主板 181 更换打印头 182 测试编码选项 183 磁条编码器 184 芯片/接触式卡的编码 187 故障排除 188 色带撕裂故障 189 加载证卡故障 191 打印故障 192 偏移调整 193 在网上查找技术信息 193	调整传感器的命令	
打印机命令	所有传感器同时调整程序	
如何打印技术测试卡 170 为 Windows 升级固件 171 在 Mac 上升级固件 173 挠性板上的传感器 175 麦枝上的端回 175 麦枝 上的端配 177 1 概述 177 2 更换电子部件 177 1 概述 177 2 更换电子组件守则 178 3 关键情况 179 更换主板 179 更换主板 181 更换打印头 182 测试编码选项 183 磁条编码器 184 芯片/接触式卡的编码 187 如罐排除 189 如罐排除 190 如磁性编码故障 191 打印故障 192 偏移调整 193 在网上查找技术信息 193	打印机命令	
为 Windows 升级固件 171 在 Mac 上升级固件 173 挠性板上的传感器 175 主板上的端口 176 更换电子部件 177 1 概述 177 2 更换电子组件守则 178 3 关键情况 179 更换主板 181 更换打印头 182 测试编码选项 183 磁条编码器 184 芯片/接触式卡的编码 187 故障排除 189 加载证卡故障 190 磁性编码故障 191 打印故障 192 偏移调整 193 在网上查找技术信息 193	如何打印技术测试卡	
在 Mac 上升级固件 173 挠性板上的传感器 175 主板上的端口 176 更换电子部件 177 1 概述 177 2 更换电子组件守则 178 3 关键情况 179 更换主板 181 更换打印头 182 测试编码选项 183 磁条编码器 184 芯片/接触式卡的编码 187 故障排除 188 鱼带撕裂故障 189 加载证卡故障 190 磁性编码故障 191 打印故障 192 偏移调整 193 在网上查找技术信息 193	为 Windows 升级固件	171
挠性板上的传感器 175 主板上的端口 176 更换电子部件 177 1 概述 177 2 更换电子组件守则 178 3 关键情况 179 更换主板 181 更换打印头 182 测试编码选项 183 磁条编码器 184 芯片/接触式卡的编码 187 故障排除 188 色带撕裂故障 189 加载证卡故障 191 打印故障 192 偏移调整 193 在网上查找技术信息 193	在 Mac 上升级固件	
主板上的端口 176 更换电子部件 177 1 概述 177 2 更换电子组件守则 178 3 关键情况 179 更换主板 181 更换打印头 182 测试编码选项 183 磁条编码器 184 芯片/接触式卡的编码 187 故障排除 188 色带撕裂故障 189 加载证卡故障 191 打印故障 192 偏移调整 193 在网上查找技术信息 193	挠性板上的传感器	175
更换电子部件 177 1 概述 177 2 更换电子组件守则 178 3 关键情况 179 更换主板 181 更换打印头 182 测试编码选项 183 磁条编码器 184 芯片/接触式卡的编码 187 故障排除 189 加载证卡故障 190 磁性编码故障 191 打印故障 192 偏移调整 193 在网上查找技术信息 193	主板上的端口	176
1 概述	更换电子部件	177
2 更换电子组件守则 178 3 关键情况 179 更换主板 181 更换打印头 182 测试编码选项 183 磁条编码器 184 芯片/接触式卡的编码 187 故障排除 188 色带撕裂故障 189 加载证卡故障 190 磁性编码故障 191 打印故障 192 偏移调整 193 在网上查找技术信息 193	1 概述	177
3 关键情况 179 更换主板 181 更换打印头 182 测试编码选项 183 磁条编码器 184 芯片/接触式卡的编码 187 故障排除 188 色带撕裂故障 189 加载证卡故障 190 磁性编码故障 191 打印故障 192 偏移调整 193 在网上查找技术信息 193	2 更换电子组件守则	178
更换主板 181 更换打印头 182 测试编码选项 183 磁条编码器 184 芯片/接触式卡的编码 187 故障排除 188 色带撕裂故障 189 加载证卡故障 190 磁性编码故障 191 打印故障 193 在网上查找技术信息 193	3 关键情况	179
更换打印头	更换主板	
测试编码选项 183 磁条编码器 184 芯片/接触式卡的编码 187 故障排除 188 色带撕裂故障 189 加载证卡故障 190 磁性编码故障 191 打印故障 192 偏移调整 193 在网上查找技术信息 193	更换打印头	
磁条编码器 184 芯片/接触式卡的编码 187 故障排除 188 色带撕裂故障 189 加载证卡故障 190 磁性编码故障 191 打印故障 192 偏移调整 193 在网上查找技术信息 193	测试编码选项	
芯片/接触式卡的编码	磁条编码器	
故障排除 188 色带撕裂故障 189 加载证卡故障 190 磁性编码故障 191 打印故障 192 偏移调整 193 在网上查找技术信息 193	芯片/接触式卡的编码	
 色带撕裂故障	故障排除	
加载证卡故障	色带撕裂故障	
磁性编码故障	加载证卡故障	
打印故障	磁性编码故障	191
偏移调整	打印故障	
在网上查找技术信息	偏移调整	
	在网上查找技术信息	193

简介

Primacy 打印机被设计用于

责任声明

本产品按照 EVOLIS 打印机的高标准制造而成。请不要在未经专业培训的情况下操作或维修本设备。我公司对任何违反本文件 的使用、操作或维修概不负责。一旦验收了本打印机系统,您将承担有关您对本设备的使用或误用的所有责任。Evolis 对任何 类型的附带、特殊或间接损失不负任何责任。Evolis 自行决定对设备规格、应用和选项进行更改,恕不另行通知。

专属信息声明

本文件中所含所有图纸和信息都为 Evolis 所有。严禁任何未授权使用和复制。

商标确认声明

Primacy 为 Evolis Card Printer 的商标。

Microsoft Windows 和 Windows Embedded 为美国或其他国家微软公司的注册商标。

Atom ®为英特尔公司的注册商标。

TrueType 为苹果公司的注册商标。

当前文件中包含的信息可能会有变更, 恕不另行通知。本文件中所述所有产品或程序名称为其各自公司所有的注册商标。这些商 标仅为编辑目的用于本文件中。

环境信息-废旧产品的回收利用

Evolis 致力于降低产品能耗,践行环境保护承诺。所购设备在制造过程中需要索取和利用自然资源。其中可能包含对健康和环 境有害的材料。为了防止此类材料弃置到环境中并减轻自然资源压力,我们建议您使用已有的回收系统。

您设备上画叉号的垃圾桶符号是为了提醒您使用这些系统。

如果您需要有关回收、重复利用和再循环系统的更多信息,请联系当地或地区废物管理机构。

本手册提供 Evolis Primacy 打印机的拆卸操作和检修步骤。

操作本机器的人员除了接受本工种的专门培训外,还必须阅读相关手册,小心留意安全规则和有关其工作的规定。 机器操作人员具体包括以下类别:

操作员

负责装载加工元件、巡查工作流程、卸载成品并清洁机器

机械维护人员:

负责机器的机械维护。

电气维护人员:

负责机器的电气维护。



EVOLIS 不对设备的不合规使用负有任何责任。

符号

本手册中使用的符号及其含义如下: 各章节中重复使用的符号含义如下:



一般警告:

本符号指示仔细阅读手册的必要性和某重要工作或维护操作的必要性。



电力警告:

本符号指示足以构成触电风险的危险电压。本符号也在机器的风险区域出现。



温度警告:

本符号指示与某些组件相关的高温。等待模块完全冷却之后再移除某组件。本符号也在机器的风险区域出现。

安全性

以下基本安全提示是用于保证 EVOLIS 设备的安装、操作和维修安全,不是安全问题的全面性提示。所进行的测试证明了正常 使用情况下发热组件的安全性和可靠性。操作人员需要了解避免设备损伤的预防措施。

安全的环境

- 将设备连接到接地设备电源。不得损坏或绕开接地线。
- 将设备放在平稳表面,保证工作区域的地面干燥防滑。
- 推荐使用绝缘橡胶地垫。
- 知晓设备支路断流器或断路器的位置,如果发生紧急情况,知道如何开关。
- 知晓灭火器的位置及使用方法。在电气火灾中仅使用 ABC 型灭火器。
- 知晓客户所在地急救护理和紧急救援的本地程序。
- 为设备提供充分照明条件。
- 将设备区域内的温度和湿度保持在推荐的范围内。
- 不得将此产品放置于含有挥发性或易燃物质的环境中。

安全的人机界面

- 移动或安装设备时,使用适当的起重技术。
- 在电气线路上或附近工作时,使用标准防静电(ESD)措施。
- 不得损坏或断开外盖上的安全联锁装置。

一般安全守则

用户须遵守安全守则并以最可能的安全条件进行工作,防止机器安全度降低。因此,需要就设备的开关制作标准作业程序。该程 序应在安装前后编制,以操作人员的语言形成书面文件,作为操作人员的参考文件。 须就此程序就行培训,培训内容须包括:

熟悉系统操作程序。

理解佩戴个人防护设施的必要性。



若事先未联系制造商,不建议更改设备的预期用途。

处理不是设备设计目的的材料可能会引起火灾。



不要使设备处理设计目的之外的材料。

最严重的可能致命的相关附带风险是触电。

不遵守制造商警告和步骤时可能造成触电。未经授权和培训的人员不得对电气部件做任何改动。不得移除安全设备,须定期检查 安全设备的运行情况。



未经专业培训,不得对电气部件做任何改动。不得移除防护设备。

打印机描述



控制面板

A- 进卡槽

B- 出卡槽

C- 控制面板



- J- 打印头
- K- 侧板开门机构
- L- 清洁辊
- M- 卡片厚度调整器





- N- 除尘器
- O- 双面打印启动键插口
- P- 序列号标签

分解图





整个送卡器:黑色 S10240 **序列号< 10000529816** 的打印机



送卡器:出卡托盒黑色 S10191 序列号从 10000529816 开始的打印机

送卡器:上黑 S10190 **序列号从** 10000529816 开始的打印机



























图 23



备件清单

产品代码	名称	描述	步骤	页码
CI010222	废卡盒		<u>1</u>	29
CI010214	围护面		2	30
S10086	带电缆 LCD 和控制面板		<u>3</u>	32
S10123	上红送卡器	红色型号	<u>4-A</u>	33
S10124	上蓝送卡器	蓝色型号	<u>4-A</u>	33
S10125	输出托盒红色送卡器	红色型号	<u>4-B</u>	39
S10126	输出托盒蓝色送卡器	蓝色型号	<u>4-B</u>	39
S10092	送卡器皮带套件		<u>5</u>	43
S10094	皮带收紧工具		<u>6</u>	44
S10097	普通电机		<u>7-19-20</u>	46-79-81
SE010146	围护底壳		<u>8</u>	55
S10121	翻转传感器		<u>9</u>	57
S10093	色带制动套件		<u>10</u>	58
S10091	输送带套件		<u>11</u>	62
S10087	色带探测套件		<u>12</u>	66
S10098	步进/进给电机		<u>13</u>	68
S10128	翻转模块		<u>14</u>	69
S10122	清洁辊		<u>15</u>	73
CI010322	输入/输出接口板		<u>16</u>	74
SE010079	围护底板		<u>17</u>	75
S10114	主板: USB 以太网 USB 集线器		<u>18</u>	76
S10096	步进电机		<u>21</u>	84
S10099	打印头辊组件		<u>22</u>	88
S10088	柔性传感器组件		<u>23</u>	96
S10084	打印头(KPE)		<u>24</u>	103
S10089	色带传感器		<u>25</u>	106
CI010205	围护盖		<u>26</u>	110
CI010206	围护底		<u>27</u>	111
S10100	风扇配件		<u>28</u>	112
S10085	打印头电缆		<u>29</u>	117
S10138	打印头架		<u>30</u>	120
CP009001	选件辊		<u>31</u>	123
CP010251	压力辊弹簧		<u>32</u>	127
CP009003	压力辊		<u>33</u>	128
CP009002	短辊		<u>34</u>	130
SE010268	推进导槽		<u>35</u>	133
CP010720	推进导槽弹簧		<u>35</u>	133
S10206	上下电机支架		<u>36</u>	136
CP010189	打印头架锁		<u>37</u>	138
CP003046	压力弹簧		<u>37</u>	138
CP010351	送卡器板		<u>38</u>	141
S10136	通用铆钉配件			
S10134	PRIMACY 无线网卡			
CP010047	复印油墨板			

产品代码	名称	描述	步骤	页码
A5008	电源	无电源线		
A5017	USB 数据线	USB-1.80M 长		
A5009	电源线	欧标插头		
A5010	电源线	美标插头		
A5019	电源线	英标插头		
S10127	包装:纸箱和泡沫			
CI011596	围护底	黑色版	<u>27</u>	111
CI011595	围护盖	黑色版	<u>26</u>	110
CI011598	输入/输出接口板	黑色版	<u>16</u>	74
S10192	LCD 和控制面板(无线缆)	黑色版	<u>3</u>	32
SE010476	围护底壳	黑色版	<u>8</u>	55
CP011605	围护面	黑色版	<u>2</u>	30
SE010474	围护底板	黑色版	<u>17</u>	75
S10191	送卡器:黑色出卡托盒	黑色版	<u>4-B</u>	39
S10190	送卡器:上黑	黑色版	<u>4-A</u>	33
S10193	包装:纸箱和泡沫	黑色版		
S10238	整个送卡器:红色		<u>4-A</u>	33
S10239	整个送卡器:蓝色		<u>4-A</u>	33
S10240	整个送卡器:黑色		<u>4-A</u>	33

更换步骤

以下步骤介绍了大部分备件的更换流程。一般情况下,只介绍如何拆卸。除另有说明,重新组装时反向执行这些步骤即可。 部分备件的更换步骤因其拆卸简单恕不在此一一介绍。



在开始这些步骤之前,应先拔出打印机电源线、USB 线和以太网线。



开始操作前,请仔细阅读选中的步骤。如果您没有相应工具或觉得步骤过于复杂,请勿尝试更换。否则,可能对 打印机造成额外损伤。



某些步骤的图片可能因打印机型号不同而略有变化。但这些差别并不重要。所述的步骤仍然适用于此打印机。



建议在每次完成维护步骤后进行深度清洁。

所需工具



步骤 1 废卡盒-Cl010222

1.提起废卡盒并拆除。



步骤 2 围护侧面 Cl010214- CP011605

1.按下打开机盖。



2.提起锁卡,打开盖板。





步骤 3LCD 控制面板(带线缆)S10086-S10192

开始此步骤之前,请先阅读<u>更换电子组件(171 页)</u>

1.拔出控制面板接线。

2.取下两个螺钉。



步骤 4-A 上送卡器 S10123-S10124-S10190- S10190

1.执行<u>步骤 2(30 页)</u>。

2.取下三个螺钉。



3.取下另一侧的三颗螺钉和送卡器接线。





5.压下皮带张紧装置,将皮带取下。



6.拆下并将送卡器推到后面。7.在送卡器另一侧重复此动作。





8.将送卡器顶部往后翻,分开两部分。



送卡器顶部

送卡器底部




9.将新的送卡器顶部插到两个导槽内。



10.经过标记位时小心





12.压下皮带张紧装置,把皮带放回送卡器原位。



13.执行<u>步骤 4 A-4 到 4 A-1(34、33 页)</u>。

步骤 4-B 出卡托盒送卡器 S10123-S10124-S10190- S10191

1.执行<u>步骤 A 4-1 到 A 4-8(33 到 36 页)</u>。 2.从故障送卡器底部取出送卡器 PCB。

2.1 拆下送卡器底面。







2.2 拆下固定块(a)并取下送卡器 PCB(b)。



2.3 断开送卡器 PCB 并取下。



2.4 插入新的送卡器 PCB, 推到底(a)并按压卡到位(b)。



2.5 重新接线并将固定块插到槽里。



2.6 将送卡器托架插到侧面(a)的孔里并重新卡到位(b).



2.7 检查各个面都安装正确。



2.8 执行<u>步骤 4 A-9 到 4 A-12 (37 和 38 页)</u>然后执行<u>步骤 4 A-4 到 4 A-1(34, 33 页)</u>

步骤 5 送卡器皮带配件 S10092

1.执行<u>步骤_4-A-1_到_4-A 4(33,_34 页)。</u>

2.按住皮带张紧装置,将皮带取下。



3.执行<u>步骤 4-A-4 到 4-A1(34,33页)。</u>

步骤 6 皮带收紧工具 S10094

1.执行<u>步骤 4-A-1 到 4-A-5 (33 到 35 页)。</u>

2.取下弹簧。



3.按压并取下皮带张紧装置。



4.按照下图所示组装元件。



5.插入新的张紧装置并反向执行上述步骤。

步骤 7 普通电机 S10097 (送卡器)

1.执行<u>步骤 4 A-1 到 4 A 8(33 到 36 页)。</u>

2.拆下送卡器底侧。







3.在另一侧重复步骤 7-2。

4.按住卡粒松开送卡器门。





5.同时提起两个送卡器门扣。



6.推动分开托架两侧的送卡器门。



7.拆下 V 型环, 然后拆下滑轮。





9.同时按住两个卡扣(1),同时向两边推(2),打开送卡器。



10.按下卡扣,同时转动电机。





11.反向执行前面的步骤并插入新的电机(保证卡到位)。12.将送卡器摇臂插销插到左托架的插槽里。



13.安装右托架,检查摇臂插销(2)的4个卡扣(1)的位置,按住并安装托架两部分。





14.检查插销(1)的位置,确保托架卡到位(2)。





15.执行步骤 7-8 到 7-7。

16.将送卡器门连接到托架上。



17.提起并连接另一侧门。



18.同时提起两个门扣进行连接。





19.执行步骤 7-4 到 7-1。

步骤 8 围护底座 SE010146- SE010476

1.执行<u>步骤 4-A-1 到 4-A-4 (33 和 34 页)</u>。 2.执行<u>步骤 3-1 (32 页)</u>。 3.拧开两侧螺钉。



4.分开(a)并取下(b)两组件:在每个角重复此步骤,然后取下底座。





5.反向执行这些步骤即可安装新的底座。

步骤 9 翻转传感器 S10121

1.执行<u>步骤_2</u> (30_页),跳过步骤 2-3。

2.取下传感器。拔出线缆。



3.反向执行这些步骤即可安装新的传感器。

步骤 10 色带制动套件- S10093

1.执行<u>步骤 2 (30 页)</u>,跳过步骤 2-3。 2.拆下选件辊齿轮。

3.取下(黑色)皮带。



4.向里推并旋转以拆下锁。



5.按照下图所示组装元件。



6.向里推并旋转以将锁放回原位。



7.将(黑色)皮带放回原位。

8.对齐定位指示并安上选件辊齿轮(注意不要破坏齿轮)。





10.拆下色带滑轮。



11.插上新的滑轮并卡到位(注意卡的位置)。安上新带,注意不要拉伸。



12.反向执行<u>步骤 10-1(30 页)</u>。

步骤 11 输送带套件 S10091

- 1. 废卡带
 - a.执行<u>步骤 8 (55_页).</u>
 - b. 取下废卡带。



2.黑色色带

a.执行<u>步骤 2 (30 页)</u>,跳过步骤 2-3。

b. 取下黑色皮带。



3.色带

a.执行<u>步骤 2 (30 页)</u>,跳过步骤 2-3。

b. 取下色带。



4.步进带

a.执行<u>步骤 2 (30 页)</u>,跳过步骤 2-3。

b. 拆下打印头辊轮。





d.在电机滑轮(1)上放上新的皮带,然后将皮带另一端缠绕到打印头辊轮上。旋转(3)以安上皮带。





e.执行<u>步骤 10-8 (59 页)。</u>

5. MXL 传送带

a.执行<u>步骤 2 (30 页)</u>,跳过步骤 2-3。

b. 取下 MXL 传送带。



c.将新的传送带放到短辊滑轮(1)上,然后放到打印头辊滑轮(2)上。d.旋转滑轮,安装皮带。



步骤 12 色带探测套件 S10087

- 1. 执行<u>步骤 2.2(30 页)</u>。
- 2. 拔掉无线射频识别板线缆.
- 3. 取下铆钉。



4.将新板的孔对准绝缘膜的孔。



5.将新板插到托架末端,检查新板的定位销是否对位。



6.安上铆钉,重新接线。



步骤 13 步进/送卡器电机 S10098

1.执行<u>步骤 2(30 页)</u>。

2.拆下旧电机。白色连接头连接辊电机,黑色连接头连接翻转旋转电机。

3.取下电机铆钉。



4.把新电机放在相应的位置,安上铆钉,重新将电机连接到主板上。重复此动作。



步骤 14 翻转模块 S10128

1.执行<u>步骤 4 A-1 到 4 A-4 (33 和 34 页)</u>。

2.按住翻转传感器支架两侧并转动 90 度以对准窗口。拆下支架。



3.在另一侧,拆下上电机。4.按住支架两侧并转动 90 度以对准窗口。握住翻转器,取下支架。



5.拆下翻转器,小心不要破坏传感器。



6.如图所示将弹簧放到推进器叶片上。将其插到托架上,将其倾斜插到轴上。



7.检查推进器叶片的位置,插入白色齿轮。



8.放上翻转器,小心不要破坏传感器。



9.插入支架,将其连接到翻转器上,转动到右边锁定。

10.重复此动作。



11.放上电机,插上铆钉。



12.执行<u>步骤 4 A-4 到 4 A-1 (33 页)</u>。
步骤 15 清洁辊 S10122

1.执行<u>步骤_2-1(30 页)</u>。

2.按下翻转锁,松开清洁辊。



3.反向执行这些步骤,安装新的清洁辊。

步骤 16 输入/输出接口板 Cl010322- Cl011598

1.执行<u>步骤 8(55 页)</u>。

2.取下输入/输出接口板。

3.反向执行这些步骤。



步骤 17 围护底板 SE010079- SE010474

1.执行<u>步骤 4 A-1 到 4 A-4 (33 和 34 页)</u>。

2.执行<u>步骤 8(55 页)</u>。

3.按下底板(a)上的卡夹,向后滑动模块。提起模块。



4.将模块对准新的底板,滑动卡到位。检查模块是否安装到位。



步骤 18 主板 USB 以太网接口 S10114

开始此步骤之前,请先阅读更换电子组件(170页)

1.执行<u>步骤 17 (75 页)</u>

2.拔下所有线缆及挠性板(不要将其弯曲或收聚)。





3.转动托架,取下三颗螺钉,取下旧主板。



4.将新主板插到托架中。



5.检查其是否对准位置,拧上螺钉。



6.插上线缆,小心移动挠性板(不要弯曲或收聚)。
7.反向执行<u>步骤 17(75页)</u>。
8.按照<u>更换主板(173页)的步骤进行。</u>

步骤 19 普通电机 S10097 (UP AND DOWN)

1.执行<u>步骤 18-1 到 18-3 (76 和 77 页)</u>。

2.拔下线缆(1),拆下电机滑轮(2)。





3.按下电机卡夹并转动。



4.转到窗口并穿过模块内部拆下电机。



5.反向执行这些步骤。

步骤 20 普通电机 S10097 (色带)

1.执行<u>步骤 18-1 到 18-3 (76 和 77 页)</u>。 2.取下色带。



3.拆下色带滑轮。



4.断开电机接线。



5.按下电机卡夹并同时转动。



6.转动窗口并拆下旧电机。



7.反向执行这些步骤。

步骤 21 步进电机 S10096

1.执行<u>步骤 18-1 到 18-3 (76 和 77 页)</u>。 2.断开电机接线。



3.拆下头辊齿轮(a)并取下。做位置标记以重新上紧皮带(b)(见绿色线)。



4.取下皮带(a)和皮带张紧装置的两个螺钉(b).



5.逐步拆下电机的两个螺钉。



6.插上新电机及其两个螺钉。

7.将皮带张紧装置的两个螺钉放回,不要收紧。



8.按住皮带张紧装置的控制杆并调整其位置,使用步骤 21-3 中所做标记。托住并拧紧两个螺钉。



9.对准定位导槽并安上头辊齿轮。



10.反向执行这些步骤。

步骤 22 打印头辊组件 S10099

1.执行<u>步骤 14-1 到 14-5 (69 和 70 页)</u>。

2. 取下并分开下图所示组件(接线、黑色色带皮带、打印头辊齿轮和扁平带)。



3.取下电机皮带。



4.取下传动带和无线射频识别板线缆。



5.取下模块两侧的螺钉。



6.打开打印头托架(1),轻轻托起上托架(2),向前拉动(3)以取下。



7.取下色带同步传感器(1)和压力辊弹簧(2)。



8.取下选件辊(1)和两个弹簧(2)。



9.向前推动打印头辊套件,提起并将其从托架上取下。



10.确保垫圈和轴承位置正确。插入新的套件。



11.检查垫圈和轴承的位置。



12.倾斜打印头辊套件正确安装,调低压力辊。检查证卡传感器是否还在(a)。



13.将选件辊放回,检查 IGUS 支架的位置(a),放上弹簧(b)。



14.更换色带同步传感器(1)和压力辊弹簧(2)。



15.打开打印头托架,把上托架插到下托架(1)中并将其放低(2)。检查色带同步传感器是否还在原位。更换两个 螺钉,见步骤 22-5。



16.执行步骤 22-4 到 22-1。

17.对准两定位导槽并安上打印头辊齿轮。



步骤 23 柔性传感器套件 S10088

开始此步骤之前,请先阅读<u>更换电子组件(170页)</u>。 1.执行<u>步骤 22-1 到 22-9(88 到 91 页)</u>。 2.取下扁盘,断开挠性板接线。



3.按住传感器支架两侧,上下提起,然后取下。4.取下三个铆钉。



5.取下证卡传感器,取下挠性板。



6.组装新套件的不同部件



a.按照下图所示连接防静电刷。



b. 将传感器插到导槽中,将其推到支架末端。



c.将扁平线缆穿过支架槽(1),按住线缆将其固定到插销上(2)。







d. 将组装好的套件穿过支架(1)并将根据窗口(2)放置传感器。按住以锁定(3)。检查其是否卡好。



套件已组装好。



7.按住挠性板,插入定位销。



8.更换三个铆钉(1)然后提起并上下卡住传感器(2)。



9.取下挠性板。



10.将证卡传感器插到托架中。



11.执行<u>步骤 22-10 到 22-17 (92 到 95 页)</u>。 12.<u>执行所有传感器的调整步骤(161 页)</u>

步骤 24 打印头 (KPE)S10084

1.执行<u>步骤_2-1(30 页)</u>。

2.按下打印头后面的塑料部件(压力板)并用另一只手拉打印头,将支托从支撑松开,然后从槽中取下支托。



3.小心向下倾斜打印头,拔掉接头上的线缆,不要对机构用力。



4.重新连接打印头,将定位销放回原位。



5.垂直插入(白色接头向上),在两个导槽中提起以将支托放回托架孔中。检查支托的位置。



6.配置新的打印头:

- a) 将打印机通电, 检查其是否正确连接到安装了打印机 Evolis 打印中心的电脑上。
- b) Evolis 打印中心的 Maintenance 标题下,点击 Change Print Head 标记。
- c) 在 Enter PKN no 下面输入打印头套件的 PKN 码, 然后点击 Confirm。



如果未正确输入打印机套件号码,打印机可能失灵,保修失效。

步骤 25 色带传感器 S10089

1.执行<u>步骤 2-1(30 页)</u>。

2.断开传感器线缆。



3.拆下传感器支架并倾斜。



4.将其从打印头托架传感器上推开并取下.



5.取下铆钉和传感器.



6.在末端插入新的传感器并安上铆钉.



7.在打印头托架孔中插入支撑销。



8.轻微移动打印头托架,在第二个孔中插入支架第二个插销。


9.向后倾斜支架并将其卡上。



10.检查支架是否卡住并重新连接到传感器。



11. 执行所有传感器的调整步骤(161 页)

步骤 26 围护盖 CI010205- CI011595

1.执行<u>步骤 2-1(30 页)</u>。 2.按下两侧卡扣,同时掀开盖子。



3.将盖子向后推。





4.反向执行这些步骤即可安装新的盖子。

步骤 27 围护扣 Cl010206- Cl011596

1.执行<u>步骤_2-1(30 页)</u>。

2.按住卡夹取下围护扣。



3.对准卡夹并按下插入新的围护扣。



步骤 28 风扇套件 S10100

1.执行<u>步骤 8 (55 页)</u>,以及<u>步骤 26(110 页)。</u>

2.取下风扇过滤器。



3.断开风扇线缆。



4.打开线缆夹。



5.将风扇线缆穿过上托架,穿到另一侧。



6.从线缆支架上取下线缆。



7.取下两个风扇铆钉。



8.将风扇滑向打印头托架的上部将其取下。



9.插入新的风扇(小心线缆)并安上两个铆钉。



10.将线缆穿过线缆支架。



11.执行步骤 28-5 到 28-1。

步骤 29 打印头线缆 S10085

1.执行<u>步骤 8 (55 页)</u>,以及<u>步骤 26 (110 页)。</u> 2.断开打印头线缆。



3.断开另一侧的线缆。



4.打开线缆夹。



5.将线缆头穿过上托架,穿到另一侧。



6.将线缆头穿过打印头托架。



7.从线缆支架上取下线缆。



8.取出新线缆并反向执行这些步骤。

步骤 30 打印头托架 S10138

1.执行<u>步骤 8(55 页),步骤 24-1 到 24-3(103 页),步骤 26(110 页)</u>和<u>步骤 27(111 页)。</u> 2.拔下三条线缆。



3.将三条线缆穿过托架。



4.滑动打印头托架轴承并取下。



5.将打印头托架上的孔对准托架中的孔,更换臂头轴。





7.执行步骤 30-3 到 30-1。

步骤 31- 选件辊- CP009001

1.执行步骤 14-1 到 14-5 (69 和 70 页)。

2.取下下图所示组件(接线、色带皮带、头辊齿轮和扁平带)。



3.拔掉无线射频识别板线缆.





5.打开打印头托架(1),轻轻托起上托架(2),向前拉动(3)以取下。



6.取下色带同步传感器(1)。



7.取下选件辊和保留两个支架。



8.将支架放到新的选件辊上(支架扁平部分向外)。



9.将支架插到外壳中安上辊。



10.重复步骤 31-6 并反向执行步骤。 11.对准定位导槽并安上选件辊齿轮。



步骤 32- 压力杆弹簧- CP010251

1.执行<u>步骤 14-1 到 14-5(69 和 70 页)</u>。

2.拆下压力辊弹簧并取下。



3.插入新的弹簧并检查其位置(在控杆槽中间)。



4.执行步骤 14-5 到 14-1 (70 和 69 页)。

步骤 33- 压力辊- CP009003

1.执行<u>步骤 22-1 到 22-9(88 到 91 页)</u>。

2.取下一个或两个压力辊。



3.将支架就位(扁平部分向外)。

4.将支架就位,插入辊,卡上。检查他们是否正确就位。



5.重复此动作安装另一个辊。



6.执行<u>步骤 22-10 到 22-17 (92 到 95 页)</u>。

步骤 34- 短辊- CP009002

1.执行步骤 14-1 到 14-5 (69 和 70 页)。

2.取下下图所示组件(接线、色带皮带、头辊齿轮和扁平带)。



3.执行步骤 22-3 到 22-9 (88 到 91 页)。

4.拆下两个卡导槽。



5.取下滑轮、支架、V型环和齿轮。



6.按照下图所示组装元件。

A CONTRACT

7.插入辊,将支架就位(a)。安上滑轮(b)。



8.将卡片导槽滑过托架(a)并将其卡到托架上(b)。



9.执行步骤 22-10 到 22-17 (92 到 95 页)。

步骤 35- 推进导槽-SE010268 / 推进导槽弹簧-CP010720

1.执行步骤 22-1 到 22-9(88 到 91 页)。

2.取下推进导槽弹簧。



3.拆下推进导槽,移动并提起,将其从托架上取下。



4.将推进导槽扁平部分插到托架窗口中。



5.安上推进导槽。





7.检查推进导槽正确移动。



8.执行<u>步骤 22-12 到 22-17 (93 到 95 页)</u>。

步骤 36- 上下支架电机- S10206

1.执行<u>步骤 19-1 到 19-2(79 页)。</u>

2.取下齿轮(a),然后取下两个螺钉(b)。



3.取下电机(见步骤 19-3(80页))将其安到新的支架上。



4.安装齿轮(a)并将其卡到电机齿轮上(b)。



5.将电机插入托架并拧上两个螺钉。



6.执行步骤 19-2 到 19-1 (79 页)。

步骤 37- 打印头托架锁- CP010189 及压力弹簧- CP003046

1.执行<u>步骤 27-2(111 页)</u>。

2.轻轻移动并拆下打印头托架闩锁。



3.将弹簧放到定位销中(一个放在打印头托架上,另一个放在闩锁上)。



4.按住各面并将闩锁安装到打印头托架上。



5.检查各部件是否卡好。





步骤 38- 送卡器板- CP010351

开始此步骤之前,请先阅读《<u>更换电子组件》(177 页)。</u>

1.执行<u>步骤_4-B(39 页)</u>。

清洁步骤



打印头的保修资格直接与打印机的日常清洁有关。如果未能按照要求的频率进行清洁,打印头保修资格失效。



推荐的清洁周期为:更换色带时。强制清洁周期:出现清洁警告时。 维修配件: Evolis 清洁黏卡。



 \wedge

打印机配有清洁警告系统,在输入某数量的证卡之后会触发清洁警告。

请在出现清洁警告时尽快进行清洁。

如果无视警告继续运行打印机,警告灯一直亮着,则打印头保修资格自动失效,因为您未能履行您约定的维护义务。



为了保证打印质量,延长打印头的使用寿命,重复在打印机中输入清洁黏卡对辊进行清洁。



可使用 <u>PCP 命令</u>设置打印机故障以执行清洁周期。



也可以在 Evolis 打印中心点击"开始清洁"进行日常清洁程序。

打印机	以下情况出现后需要进行清洁:	保修失效前剩余的证卡数量	以下情况出现后保修失效:
	(警告灯闪)	(警告灯一直亮)	(警告灯一直亮)
Primacy	1000 张证卡	200 张证卡	1200 张证卡

打印机日常清洁

1.打开打印机盖。



2.取下图中所示色带。





3.关上打印机盖,检查是否关上。



4.从送卡器中取出所有证卡。


5.使用量规,将证卡厚度调到最大位置。



6.插入清洁卡之前,将控制面板上的清洁按钮按两下。



7.将黏卡上的薄膜撕下,如图将清洁卡插到送卡器中,黏面向上。开始清洁。



8.用过的清洁卡将会自动进入输出托盒中。



9.清洁打印头,参阅以下<u>步骤(153页)。</u>10.使用打印机之前,重新将量规调整到希望的厚度。

高级清洁

对于更加深度的清洁,我们建议每5个日常清洁周期或在每次维护之后进行一次高级清洁。

为此, Evolis 提供一套 Evolis High Trust[®]维护工具包,其中包含 2 张黏卡、2 张浸渍 T 型卡、一支清洁笔和含有 60 张清洁 纸巾的清洁盒。T 型卡用来清洁传送辊和磁性编码器头。按照以下步骤进行,保证高级清洁正确进行。





推荐的清洁周期: 每 5 个日常清洁周期。维修配件: 浸渍 T 型卡和黏卡



也可以在 Evolis 打印中心点击"开始清洁"进行高级清洁程序。



请注意, T 型卡须在打开包装之后立即使用。



2.取下图中所示色带。



3.关上打印机盖,检查是否关上。



4.从送卡器中取出所有证卡。



5.使用量规,将证卡厚度调到最大位置.



6.插入清洁卡之前将控制按钮按两下。



7.取出 T 型清洁卡并如图所示将其插进送卡器中(需要操纵清洁卡进入)。开始清洁。



8.取下 T 型卡。



9.将黏卡上的薄膜撕下,如图将其插到送卡器中,黏面向上.开始清洁.



10.用过的黏卡自动进入输出托盒中。



11.参阅以下<u>步骤(153页)</u>清洁打印头。 12.使用打印机之前,重新将量规调整到希望的厚度。

打印头清洁

为了保证原始打印质量,吸收打印头上的多余油墨,我们建议您使用棉签或 Evolis 提供的清洁笔对打印头进行定期清洁(更换色带以及日常清洁时)。





打印头及其组件必须防止静电。推荐的清洁周期为:更换色带时。 维修配件:特制棉签或清洁笔



清洁打印头之前拔出打印机电源线。小心按照清洁周期进行清洁。 不要让打印头碰到任何金属或尖锐物体上。 避免打印头直接接触您的手指,因为这可能影响打印质量或对打印头造成永久损伤。 1.拔下电源线并打开打印机盖。



2.找到打印头:选择棉签或清洁笔。

a) 取出棉签、挤压棉签以便其能沾满酒精。用棉签从左到右沿着打印头轻轻擦几秒钟。晾干。



或者

b) 取出清洁笔, 打开打印机盖。用清洁笔从左到右沿着打印头轻轻擦几秒钟。



3.关上打印机盖。重新连接打印机。



手动清洁

此步骤将使您:

- 避免因打印机不清洁可能导致的加载/打印/磁性编码等问题
- 更换备件或维护之后清洁打印机
- 除高级清洁之外,也推荐手动清洁



如需,使用几张清洁卡。执行清洁步骤之后,所有的辊应完 全清洁。



如何进行手动清洁

- 开启打印机
- 打开打印机盖,取下色带和证卡



• 取出一张 T 型卡,将其划到卡片导槽中。可以手动转动选件辊轮帮助将清洁卡插到模块中。



• 拿住 T 型卡,转动辊,按住控制按钮。



• 将 T 型卡放到打印头辊上,轻轻按压并转动辊,按住控制按钮。



• 滑动选件辊下的 T 型卡。拿住 T 型卡,转动辊,按住控制按钮。



- 手动倾斜翻转辊找到第一个辊。将 T 型卡放到头辊上, 轻轻按压并转动辊, 按住控制按钮。
- 再次重复此动作。



• 打开送卡器



• 将 T 型卡放到打印头辊上,轻轻按压并转动辊,按住控制按钮。



清洁清洁辊

1.<u>执行步骤 15-1 到 15-2(73页)。</u>

2.用黏卡清洁清洁辊。

与打印机通信

新的高级功能在安装打印驱动之后自动进行打印机配置。您的打印机自带一张 CD, 其中含有适用于 Windows 和 Macintosh 操 作平台的打印驱动。

将 CD 插入您的电脑,选择打印驱动菜单即可安装驱动。将有一个程序知道您完成整个安装过程。 您也可以通过访问 Evolis 网站(www.evolis.com)的驱动&支持, Primacy 驱动&固件来安装或更新打印驱动。

如何通过 Evolis 打印中心与打印机进行通信

1.打开 Evolis 打印中心并选择相关打印机。

Settings Tools Al	bout		
Printer Name	Printer Status		
Evolis Zenius	Printer off-line		Evolis Zenius
Evolis Primacy	Ready		
_		Ribbon details	
		Identification :	
		Range :	
		Description :	
		Type :	
		Remaining capacity :	

2.右击打印机,将出现一个窗口:点击 Properties。

Settings Tools Al	pout			
Printer Name	Printer Status		1	
Evolis Zenius	Printer off-line	Propertie	es	hacy
Evolis Primacy	Ready	13		
		Disable s	upervision by Evolis Pri	nt Center
			Ribbon details	
			Identification :	Evolis (R5F002EAA)
			Range :	Color
			Description :	Color YMCKO
			Type :	YMCKO
			Remaining capacity :	52%

3.点击 Maintenance。

Evolis Primacy - Properties Printing	Card orientation
LU Encoding Geaning System details Maintenance Administration	Landscape Portrait Front side Rotate by 180°
	Back side
	OK Cancel Apply Reset to default settings

4.将打开对话框:

- a) 在 **Command** 栏 (见<u>打印机命令部分,169页)</u>输入想要进行的命令,例如 Rfv.
- b) 点击 **Send。**
- c) Answer 栏将返回对输入的命令的反应,例如: 1506.

Printing	Printer commands prompting			
Encoding	Printer command			
Cleaning	Command :	Rfv		
Ø System details	Answer :	1604 C		
💥 Maintenance b	Send	Direct communication	Eject card	
Printer commands prom Mainte	nance rinformatio	on	49	
Magnetic encoding promp	Model :	Primacy Mag Option		
	S/N :	10000150009		
 Printer driver settings man 	Kit nb :	316-E1X02675		
Installable options	Firmware :	1604		
Print head replacement				
Firmware update				
Administration				

如何用 Mac 与打印机进行通信?

1.在苹果菜单中选择"System Preferences"。

Finder File	Edit View	Go	Window	Help
About This Mac				
System Preference	S			
App Store				
Force Quit	75 98 53			
Sleen	0.00			
Restart				
Shut Down				
Log Out support	企業Q			

2.点击"Printers & Scanners"。



3.点击"Options & Supplies"。

	Printers & Scan	ners	Q. Search
Printers EVOLIS Primacy Idle, Last Used	₽	EVOLIS Primacy Open Print Queur Options & Supplie	e.,,
	Location: Kind: Status:	MacBook Pro de suppor EVOLIS Primacy CUPS (Idle	rt 6.5,1.86 English
+ -	Share this printe	er on the network	Sharing Preferences
	Default printer:	Last Printer Used	0
	Default paper size:	A4	2 7

4.点击"Utility",然后点击"Open Printer Utility"。

0001313	Printers & Scanners	Q. Search
Printe	General Supply Levels Utility Open Printer Utility	
+ -		i
		Cancel OK

5.点击"Identify"。在"Command"栏输入将要发送的命令,然后点击"Execute"。打印机的应答将会出现在"Answer" 栏。

Printe		General Supply Levels L Open Printer Utility	Jtility		
		Card Printer I	Direct Command Tool		
Command: Answer:	Rfv 1604	Execute	Identify Type of printer: Serial number: Upgrade Kit head number: Firmware version:	Primacy 10000150009 318-E1X02675 1604	
Track1					
Track2					
Track3					
	Encode	Read Fiert			Quit

调整传感器的命令

Evolis 将会跳过读取并调整设置的命令。

R:读取

P:配置

S:序列

- 所有命令的首字母应为大写

- 用分号分隔;

名称	调整命令	要求
旋转	Sa;r	使用色带
颜色	Sa;c	使用彩色色带
盖	Sa;o	输入命令之前保持开盖
卡片同步	Sa;p	输入命令之前将卡片放到送卡器中
送卡器	Sa;f	Х
升/降	Sa;d	Х
翻转	Sa;flip	Х
联络站位置	Sa;H	有联络站
磁头位置	Sa;h	有磁性选件
半上哭近穴	So:p	输入命令之前从送卡器中取下
心下留此王	5d,11	卡片
所有	Sa	Cf. 程序

所有传感器同时调整程序

使用 Sa 命令同时调整所有传感器:

- 检查打印机中是否有彩色色带, 取下卡片
- 输入 Sa 命令
- 打开并关闭打印机盖
- 当"LED card/ribbon"闪烁,将卡片插入送卡器
- 如果应答为 OK, 插入的卡片排出, 传感器调整成功 如果改程序执行时间过长, 将会出现"timeout(超时)"消息。

打印机命令

Evolis 将会跳过读取并调整设置的命令。

R:读取

P:配置

S:序列

- 所有命令的首字母应为**大写**
- 用分号分隔;

		最常见命令列表	
读取	调整	功能	示例/默认值
Rsn	Psn;	打印机序列号的配置。	Psn;1000012345
Rkn	Pkn ;	打印机头序列号的配置(182页)	Pkn ;285-E160348
Rx	Px;=;	水平位移配置(<u>见 193 页</u>)	Px;=;235
Ry	Py;=;	垂直位移配置(<u>见 193 页</u>)	Py;=;11
Rnl	Pnl;=;	垂直行号配置(<u>见 193 页</u>)	Pnl;=;998
Rnw	Pnw ;	水平行号配置(<u>见 193 页</u>)	Pnw ;636
	Pcp;D	撤销强制停止清洁	Pcp;D
Rcp	Pcp;E;	启动强制停止清洁的卡片数量配置 (数值=停止之前的卡片数量)	Pcp;E;1000
Roc	Poc;=;	非接触偏移配置	Poc;=;475
Ros	Pos;=;	智能卡偏移配置	Pos;=;415
Rst	Pst;	备用模式配置	Pst;600
Direct	Pmc;h	HICO 中抗磁力配置	Pmc;h
RMC	Pmc;l	LOCO 中抗磁力配置	Pmc;l
Rr	Pr;	色带类型	Pr;ymcko
Dede	Psdc;D	撤销延长的备用模式	Psdc;D
RSOC	Psdc;E	延长的备用模式(短时间内)配置	Psdc;E;1800
Rsk	Ps;k;	单色速度(影响打印速度)	Ps;k;0
Х	St	开始证卡打印测试	St
Х	Stt	开始证卡打印技术测试	Stt
Х	Sie	插/排卡序列	Sie
Х	Scp	开始清洁序列	Scp
x	Sc	复印序列:允许从打印机内存中 打印图片	Sc
	Sc;	开始配置的复印件数量	Sc;10
x	Sa Sa;	传感器调整。 <u>见传感器调整命令部分 (168 页)</u>	Sa

如何打印技术测试卡

等待所有打印工作完成。 确保打印机中有色带和证卡。 按住控制按钮四到五秒直至灯灭。重新按住控制按钮。 灯闪烁时放开控制按钮。 测试证卡已打印(如果打印机中有彩色色带,打印出的证卡为彩色,或者,如果打印机中有单色色带,打印出的证卡为单色;如 果启动了双面打印功能,打印出的证卡为双面)。

打印出的证卡排出到托盒中。



您也可以使用 St 命令打印技术测试证卡。

打印机模式	打印机模式	
代码:	打印机区	
打印机序号	序列号	AVAUS
固件版本	固件版本	Printer model: Primacy Mag Option
打印头配件 n°	打印头配件数量 (n° = 替换件数量)	Printer s/n: 10000237555 Firmware version: 1304
水平-垂直智能偏移	水平偏移值 - 垂直偏移值 - 智能偏移值	Print head kit n°2: 316-E1X02675 X-Y-Smart offsets: 232 - 13 - 415 Brinted Lines Law
打印行 L/W	垂直打印行/水平打印行	Inserted cards : 425 G:2515 Cleaning cycles H: 6 / 126
插入的证卡	当前打印头插入的证卡数量	Cleaning cycles G: 9 / 1024 Mac address: 00-1A-FD-03-9F-F3
	G:所插入的证卡总数	This is an Evolts Card printer test card. For more information: www.evolts.com
清洁周期 H	清洁周期数量/2 个清洁周期间插入的证卡最大数量 <u><i>包括当前打印头</i></u>	
清洁周期 G	清洁周期数量 / 2 个清洁周期间插入的证卡最大数量	
(通用计数器)		
Mac 地址	打印机 Mac 地址	
IP 地址	打印机 IP 地址	

为 Windows 升级固件

1.从 www.evolis.com 网站、驱动&支持, Primacy、驱动&固件下载固件。

2.打开 Evolis 打印中心并选择相关打印机。

Settings Tools Al	out		
Printer Name	Printer Status		
Evolis Zenius Evolis Primacy	 Ready 		Evolis Zenius
		Ribbon details	
		Identification :	
		Range :	
		Description :	
		Type :	
		Remaining capacity :	

3.右击打印机图标,将打开一个窗口:点击"Properties"。

Settings Tools At	oout					
Printer Name	Printer Status	_		1		1
Evolis Zenius	Printer off-line	Properties				acy
Evolis Primacy	Ready	-	12			
		1	Disable sup	ervision by Evolis Prin	nt Center	T
		-		Ribbon details		
				Identification :	Evolis (R5F002	EAA)
				Range :	Color	
				Description :	Color YMCKO	
				Type :	УМСКО	
				Remaining capacity :	_	57%

4.点击"Maintenance"。

Card orientation Candscape Portrait Front side Rotate by 180°	
Back side	
OK Cancel Appl	Reset to default setting

5.点击"Update Firmware"。

Printing	Printer commands p	prompting	×
 Encoding Cleaning System details Maintenance Printer commands prompt Magnetic encoding promp Printer driver settings man Installable options 	Printer command Command : Answer : Send Printer information Model : S/N : Kit hb : Firmware :	Rfv 1604 ☑ Direct communication Primacy Mag Option 10000 150009 316-E1X02675 1604	Eject card
Print head replacement Firmware/update Administration]		

6.点击"Launch the Update Wizard"。

Printing	Firmware upd	ate			X
Cleaning		Launch	the upriate wizard	i.	
System details					
💥 Maintenance					
Printer commands prompt					
Magnetic encoding promp					
Printer driver settings man					
Installable options					
Print head replacement					
Firmware update					
Administration					

7.根据升级向导指示进行操作。

在 Mac 上升级固件

1.从 www.evolis.com 驱动&支持, Primacy 驱动&固件下载固件。

2.点击苹果菜单中"System Preferences"下的"Printers and scanners"。

3.在"Printers and scanners"中点击"Open&Supplies".

	Printers & Scan	ners	Ge dealer)
Printers EVOLIS Primacy Idle, Last Used		EVOLIS Primacy Open Print Que Options & Suppl	ies.
	Location: Kind: Status:	MacBook Pro de supp EVOLIS Primacy CUPS Idle	ort : 6.5.1.86 English
+ -	Share this printe	er on the network	Sharing Preferences
	Default printer:	Last Printer Used	1
	Default paper size:	A4	

4.点击"Open printer utility"。



5.点击"Upgrade"。

	= (0 5 (III		Imprimantes et e	canners.	Rechercher
	-	Card Print	ter Direct Comma	nd Tool	
Command: Answer:		Execute	Identify Upgrade	Type of printer: Serial number: Kit head number: Firmware version:	
Track1					
Track2					
Track3					
	Encode Read	Eject			Quit
-	_	_	_	Annuler	ОК

6.选择固件然后点击"Open"。



挠性板上的传感器



主板上的端口



更换电子部件

1 概述

Primacy 打印机使用某些"电子组件"对打印机的信息进行记录。有些信息通过这些"电子组件"之间的复制进行保存。

相关"电子组件"有:

- 打印机主板
- 挠性板
- 控制板
- 送卡器板

保存的打印机信息:

- 序列号
- 打印头数量
- 传感器调整
- 打印机参考号
- 固件版本
- 选项启动(启动翻转)
- 区域代码

重要信息为:



为了避免打印机信息丢失,更换电子组件时需要知晓并遵守这些守则。



2 更换电子组件守则

安装相关电子组件后,机器开始时,个体打印机信息被输出并保存到新的组件中。

只有在有新组件时才能输出信息。如果该组件中已经有另一台打印机的数据,输出和保存数据时将会出现冲突,从而发生故障。

安装了新的电子部件时,个体打印机信息将会输出并保存到该部件中。如果该部件来自另一台打印机,输出和保存数据时将会出 现冲突,从而发生故障。

更换两个新的组件(同时)必须分两步进行。

打开机器之前,电子组件必须保持正确连接。

3 关键情况

1.从另一台打印机上更换电子组件。

相关电子组件有:

- 打印机主板
- 挠性板 s

安装另一台打印机的电子组件时,输出的个体打印机信息被破 坏了。

以下打印机信息将会丢失:

- 序列号
- 打印头数量
- 传感器调整
- 偏移
- 选项启动(启动翻转)
- 区域代码

2.打开机器之前更换两个新组件(同时)。

相关电子组件有:

- 控制板
- 打印机主板
- 挠性板

安装两个新电子组件时无法输出个体打印机信息。

以下打印机信息将会丢失:

- 序列号
- 打印头数量
- 传感器调整
- 偏移
- 选项启动(启动翻转)
- 区域代码

采用两组独立的步骤更换组件。





3.开启打印机之前安装新主板 + 无法连接另一个电子组件

相关电子组件有:

- 控制板
- 打印机主板
- 挠性板

安装新主板后如果忘记重新连接电子组件,个体打印机信息无 法输出。

以下打印机信息将会丢失:

- 区域代码
- 翻转


更换主板

按照更换主板 (181 页)的步骤进行。

- 执行固件升级 (171 页)
- 执行<u>高级清洁周期(147 页)</u>
- 使用<u>"Sa"命令</u>调整传感器<u>(168 页)。</u>





首次开启打印机之前,检查所有电子板(挠性板、无线射频识别板、LED 控制板、送卡器板)都与主板正确连 接。

不得安装另一台打印机的主板。



所有打印机信息都存储在各种电子板上。不遵守这些守则可能导致打印机丢失信息,如其序列号、 区域或双面功能(见<u>更换电子组件(177页)。</u>

> 所有打印机信息都存储在各种电子板上。 不遵守这些守则可能导致打印机丢失信息,如其序列号、区域或双面功能。

更换打印头



更换之前记得<u>打印技术测试卡(170页)</u>。此卡必须与默认打印头一同寄到 Evolis 以查验其保修资格。

<u>更换打印头(103页)</u>后的程序:

- 注意打印头配件的序列号(在打印头标签上)输入以下命令: Pkn;例如 "Print head serial number": Pkn;285-E160348
- 2. 如需, <u>调整偏移(193页)</u>
- 3. 手动清洁打印机或





使用更换打印头向导(打印中心工具)

更换打印头之后,需要清洁打印机。

测试编码选项

Primacy 可能有一个或多个编码选项:

- 磁条编码器
- 芯片接触站
- 接触式智能卡编码器
- 非接触式智能卡编码器

更多信息请访问 Evolis 网站 www.evolis.com

磁条编码器



仅使用符合 ISO 7810 和 7811 的磁道卡。 为了保证正常功能,磁道须在卡内部。 不得使用黏贴型磁道卡。

1.打开 Evolis 打印中心并选择相关打印机。



2.右击打印机图标,将打开一个窗口:点击"Properties"。

Settings Tools About				
Printer Name P	rinter Status			
Evolis Zenius	Printer off-line	Propertie	es .	na cy
Evolis Primacy	Ready	13		
	8	Disable supervision by Evolis Print Center		
			Ribbon details	
			Identification :	Evolis (R5F002EAA)
			Range :	Color
			Description :	Color YMCKO
			Type :	YMCKO
			Demaining capacity (570/

3.点击 "Encoding"。



4.打开磁性编码器会话框。

Printing	Magnetic	
Encoding Magnetic Clean Magnetic System details	Track settings Auto-Id Track 1: ISO1 Track 2: ISO2	
X Maintenance	Track 3 : ISO3	
Administration	Coercivity	
	High coercivity	•
	Encoding through an application	
	Inactive	*
	Lead-in code :	
	Trail-in code :	
	Help	
	Section and the section of the	
	OK Cancel Anoly	Reset to default settin

Configure tracks 使您能选择每次跟踪的希望格式。有 关 ISO 7811 标准的信息见表 8.

Coercivity 设置磁性编码器有高抗磁力(HICO)或低抗 磁力(LOCO)。检查所使用卡片的抗磁力。

通过应用进行编码使带磁道卡在 Windows 应用中进 行编码。

5.点击"Maintenance"进行直接编码

Printing	Magnetic	
 Magnetic Magnetic Cleaning System details 	Track settings Image: Auto-Ed Track 1: ISO1 Track 2: ISO2	*
Maintenance	Track 3 : ISO3	τ
Administration	Coercivity	-
	right coerdivity	
	Inactive	-
	Land in orde (
	Trailin code :	
	Helt	2

6.点击 "Magnetic encoding prompting"。



7. 选择磁道, 输入要编码的数据。

Printing	Magnetic encoding prompting
Encoding Magnetic Cleaning System details Maintenance	Printer command Command : Answer : Send I Direct communication Eject card Magnetic ascolute
Printer commands prompt Magnetic encoding prom	Direct communication Track 1: ABCD 1234EFGH5678
 Printer driver settings man Installable options 	Track 2 : 📝 123456789
Print head replacement	Track 3 : 🔯 123456789
Firmware update Administration	Eject card Encode track(p) Read track(p)

点击 Encode track(s)按钮运行编码周期。

8.磁条编码标准 ISO 7811 标准

磁道编号	磁条密度	字符类型	最大字符数量
磁道 1ISO1	210 dpi₁	字母数字 (ASCII 32-95) ₂	79 ₃
磁道 2ISO2	75 dpi₁	数字 (ASCII 48-62) ₂	40 ₃
磁道 3ISO3	210 dpi ₁	数字 (ASCII 48-62) ₂	107 ₃

1 每英寸点数

2字符"?"除外。

3包括字符开始、停止和 LRC。这些字符是由磁性编码器自动产生的。

芯片/接触式卡的编码

1.打开 Evolis 打印中心并选择相关打印机。



2.点击"PC/SC encoder checking wizard"。



3.按照 PC/SC 编码器检查向导指示进行。

故障排除

本节旨在列出当前故障及相关更正措施。每种情况中都提供可能原因和措施的简单列表。 应验证这些点并按照给出的顺序采取更正措施。根据可能性和复杂性对其进行排序。

执行这些步骤需要了解 Evolis 技术。请在开始前充分阅读说明。如果步骤过于复杂,请联系您的 Evolis 零售商/经销商。

色带撕裂故障

- <u>升级固件(171页)</u>和驱动 欲升级固件和驱动,获得最新版本,请访问<u>www.evolis.com</u>"驱动&支持"部分。
- 1. 清洁打印机

完全清洁打印机(<u>日常清洁(143 页),高级清洁(147 页),手动清洁(156 页)等)</u>可能解决打印机内部元件各部分 有过多灰尘导致的加载问题。

- <u>检查偏移(193页)。</u>
 水平位置值太小可能导致色带在打印证卡开始时撕裂。
 垂直行号值太大可能导致色带在打印证卡结束时撕裂。
- 检查打印驱动的温度值。
 对温度值(对比、亮度、单色、光泽等)调节不够可能导致打印过程中色带撕裂。我们建议重置打印驱动默认参数。
- 调整传感器。
 参阅第 8 节调整传感器命令(165 页)
- 5. 更换色带。

为了再次检查色带是否有故障,可能需要用不同批次的色带进行测试。批次号直接写在包装上(见批次号)或在打印 机属性下的系统信息/色带信息部分。

- 6. 更换以下机械部件:
 - <u>色带皮带(62 页)</u>
 - <u>打印头(103 页)</u>
 - <u>传感器挠性板(96 页)</u>
 - <u>打印头线缆(117页)</u>
 - <u>制动套件(58 页)</u>

加载证卡故障

- 检查证卡厚度量规设置。
 不正确的证卡厚度量规设置会导致加载故障。我们建议检查证卡厚度,以便正确地设置量规。
- 清洁打印机
 完全清洁打印机<u>(日常清洁(143页),高级清洁(147页),手动清洁(156页)等)</u>可能解决打印机内部元件各部分 有过多灰尘导致的加载问题。
- 检查证卡兼容性。
 检查证卡尺寸和成分是否适合打印机。
- 检查传感器。
 <u>欲调整打印机传感器</u>,参阅<u>调整传感器命令(168页)</u>一节。
- 检查送卡器。
 送卡器损坏会导致加载故障。

磁性编码故障

- 1. <u>升级固件(171 页)</u>和驱动 欲升级固件和驱动,获得最新版本,请访问 <u>www.evolis.com</u>"驱动&支持"部分。
- 检查编码模块及证卡的位置。
 磁性编码需要选择合适且安装正确的模块。我们建议您仔细阅读所选模块配套的说明。
- 进行手动清洁。
 完全清洁(日常、高级、打印头和手动清洁等)打印机可能解决打印机内部元 件各部分有过多灰尘导致的编码故障。
- 检查送卡器中证卡的位置。
 送卡器中有需要磁性卡如何对齐的信息。
- 5. 检查磁道和抗磁力参数。 更多信息请查阅<u>"磁条编码"(184 页</u>)。
- 7. 更换磁性选件。



打印故障



偏移调整



建议:

- 调整 PNL 数值<u>前</u>的水平位移。
- 水平位移数值太低可能导致色带撕裂或排出空白证卡。
- 不要将 PNL 位移的数值设置为最大(1016)。
- 如果图片放得太高或太低都有可能造成打印中出现条纹。
- 数值以点为单位(12 点= 约 1 毫米)。

详情	读取命令	配置命令
图像水平位置	Rx	Px;=;
图像垂直位置	Ry	Py;=;
垂直行号	Rnl	Pnl;=;
水平行号	Rnw	Pnw;
复印序列	Y	Sei
允许从打印机内存中打印图片	~	00,

在网上查找技术信息

如果您需要更多技术协助, Evolis 网站(<u>www.evolis.com</u>)的驱动&支持部分有大量关于 Evolis 打印机使用和故障排除的信息。 该部分提供固件、打印驱动、用户手册、Evolis 打印机使用和维护视频,常见问答^{*}部分列出了常见问题和解答。





EUROPE-MIDDLE-EAST-AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - Zl Angers-Beaucouzé 49070Beaucouzé-France

美国- Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

亚太- Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia @evolis.com

中国- Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

印度- Evolis India - Mumbai -evolisindia @evolis.com

电话+33(0)241367606- 传真+33 (0)241367612 -info@evolis.com