


C266系列&C287系列定影取卡纸方法

①开启侧门，打开定影上盖。



②将拨杆向上拨至信封模式。




③轻轻拉出卡纸。
注意：定影温度过高取卡纸时避免烫伤。建议等待定影冷却后取出卡纸。



④关闭定影上盖。



⑤将拨杆向下拨至普通纸模式。关闭侧门。



1. 取定影卡纸前请务必按照步骤②将拨杆向上拨至信封模式；
2. 取卡纸时请轻轻拉出卡纸，同时注意避免烫伤；
3. 取出卡纸后必须按照步骤⑤将拨杆向下拨至普通纸模式。