



## 防水温度计 型号 39240

### 操作

ON/OFF (开/关): 按下可打开或关闭电源

C/F: 按下可选择温度单位

MODE (模式): 按下一次可保持当前显示。Auto OFF (自动关闭) 将被禁用, 显示屏将显示“X”。长按“MODE”3秒钟,“X”将消失。仪表将返回正常操作模式。再次按下可显示已存储的最大读数。“MAX”将出现在显示屏上。第三次按下可显示已存储的最小读数。“MIN”将出现在显示屏上。第四次按下将返回正常工作模式。

重置: 当显示屏显示“MAX”或“MIN”时, 长按 MODE 按钮直至显示 ---。所选择的内存被清空。按下 MODE 将返回正常工作模式。

### 更换电池

1. 使用一字螺丝刀或硬币打开背面的电池仓
2. 更换纽扣电池并重新安装电池仓盖。



所有欧盟用户均须遵守《电池指令》的相关规定, 将所有废旧电池送至社区回收点或电池/蓄电池销售点!

严禁将电池作为生活废品或垃圾进行弃置!

**弃置:** 弃置使用寿命到期的装置时应遵循现行的法律规定

#### 其它电池安全事项提醒

- 切勿将电池扔进火中。电池可能爆炸或漏液。
- 切勿混用不同类型的电池。始终安装同一类型的新电池。

### 规格

量程	-40 至 200°C (-40 至 392°F)
分辨率	0.1°
精度	±1°C / ± 2°F
探针	70mm / 2.75” 不锈钢
电池	LR44 纽扣电池 (或同等类型)
重量	29g / 0.7oz
尺寸	150x20x18mm / 5.9x0.8x0.7”
尺寸	显示屏: 109 x 99 x 20mm (4.3 x 3.9 x 0.8”)

版权所有 © 2014 FLIR Systems, Inc.

保留所有权利, 包括以任何形式复制全部或部分内容的权利

[www.extech.com](http://www.extech.com)